

# ЭЛЕМЕНТ НАСТРОЙКИ ВЗ ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Элемент настройки высокочастотного заградителя перестраиваемый (универсальный) — ЭНВЗ-П (У) предназначен для использования в составе разных типов ВЗ с различными значениями номинальной индуктивности реактора  $L_{ном}$ .

Обеспечивает возможность изменения полосы заграждения путем замены отдельных компонентов, входящих в комплект поставки ЭНВЗ-П (У).


Ином реактора  
600 / 630  
1000 / 1250  
2000 А

$L_{ном}$  реактора  
0,25 / 0,5 / 0,6  
1,0 / 1,2 мГн



подробнее про  
элементы настройки

Габариты могут  
быть уточнены  
по согласованию  
с заказчиком



Электронные  
Информационные  
Системы

ЗАО «НПП «Электронные  
информационные системы»  
ул. Мамина-Сибиряка, 145

main@eisystem.ru  
eisystem.ru  
eisystem

(343) 350-57-35  
(343) 263-74-80